



Hybrid Off-grid Solar Inverter







İçindekiler _ _

1	BU	KILAVUZ HAKKINDA	1
	1.1	Амаç	1
	1.2	KAPSAM	1
2	GÜ	VENLİK TALİMATLARI	
2	сi		2
3	GI		<i>L</i>
	3.1	ÖZELLİKLER	2
	3.2	TEMEL SISTEM MIMARISI	2
	3.3	URÜNE GENEL BAKIŞ	
4	KU	RULUM	4
	4.1	Paketin Açılması ve Kontrol	4
	4.2	HAZIRLIK	4
	4.3	ÜNITE	5Montaji
	4.4	AKÜ BAĞLANTISI	6
	4.5	AC Giriş /Çıkış Bağlantısı	
	4.6	PV BAĞLANTISI	9
	4.7	Nінаі Молтај	
	4.8	APP IZLEME / KONTROL	
5	DE	VREYE ALMA	R İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ.
	5 1		12
	52	CALISTIRMA VE GÖSTERGE PANELİ	
	5.3	I CD FKRAN SIMGELERI	13
	5.4		15
	5.5		
	5.6	CALISMA MODU ACIKI AMASI	
	5.7	AKÜ DENGELEME ACIKLAMASI	
	5.8	Ariza Referans Kodu	
	5.9	Uyarı Göstergesi	
6	то	Z ÖNLEYİCİ KİT	
÷	6 1		24
	0.1 6.2		
_	0.Z		
7	OZ	ELLIKLER	
	TABLC) 1 Hat Modu Özellikleri	
	TABLC	2 İnverter Modu Özellikleri	
	TABLC) 3 Şarj Modu Özellikleri	
	TABLC	9 4 Genel Özellikler	
8	SO	RUN GİDERME	
9	ЕК	: YAKLAŞIK YEDEKLEME ZAMAN TABLOSU	40



1 BU EL KİTABI HAKKINDA

1.1 Amaç _

Bu kılavuz, bu ünitenin montajını, kurulumunu, işletimini ve sorun gidermeyi açıklar. Lütfen kurulum ve işlemlerden önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz . Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın .

1.2 Kapsam

Bu kılavuz, güvenlik ve kurulum yönergelerinin yanı sıra aletler ve kablolama hakkında bilgiler sağlar.

🥎 GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: Bu bölüm önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir. Bu kılavuzu okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- 1. Üniteyi kullanmadan önce, ünitedeki tüm talimatları ve uyarı işaretlerini, pilleri ve bu kılavuzun ilgili tüm bölümlerini okuyun.
- 2. **DİKKAT** --Yaralanma riskini azaltmak için yalnızca derin döngülü kurşun asit tipi şarj edilebilir pilleri şarj edin. Diğer pil türleri patlayarak kişisel yaralanmalara ve hasara neden olabilir.
- 3. Üniteyi sökmeyin. Servis veya onarım gerektiğinde yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden montaj, elektrik çarpması veya yangın riskine neden olabilir.
- 4. Elektrik çarpması riskini azaltmak için herhangi bir bakım veya temizlik yapmadan önce tüm kablo bağlantılarını ayırın. Üniteyi kapatmak bu riski azaltmaz.
- 5. DİKKAT Bu cihazı pilli olarak yalnızca kalifiye personel kurabilir.
- 6. ASLA şarj etmeyin.
- 7. Bu invertörün/şarj cihazının optimum çalışması için lütfen uygun kablo boyutunu seçmek için gerekli özellikleri takip edin. Bu inverteri/şarj cihazını doğru şekilde çalıştırmak çok önemlidir.
- 8. Akülerin üzerinde veya çevresinde metal aletlerle çalışırken çok dikkatli olun . Bir aleti düşürme, pilleri veya diğer elektrikli parçaları kıvılcım veya kısa devre yapma riski vardır ve patlamaya neden olabilir.
- 9. AC veya DC terminallerinin bağlantısını kesmek istediğinizde lütfen kurulum prosedürünü kesinlikle takip edin . Ayrıntılar için lütfen bu kılavuzun KURULUM bölümüne bakın .
- 10. Tek parça 150A f kullanımı pil beslemesi için aşırı akım koruması olarak sağlanır.
- 11. TOPRAKLAMA TALİMATLARI -Bu invertör/ şarj cihazı kalıcı bir topraklı kablo sistemine bağlanmalıdır. Bu invertörü kurmak için yerel gereksinimlere ve düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun.
- 12. AC çıkışına ve DC girişine ASLA kısa devre yaptırmayın. DC girişinde kısa devre olduğunda şebekeye BAĞLAMAYIN.
- 13. **Uyarı !!** Bu cihaza yalnızca yetkili servis personeli servis verebilir. Aşağıdaki sorun giderme tablosundan sonra hatalar devam ederse, lütfen bu inverteri/şarj cihazını bakım için yerel satıcıya veya servis merkezine geri gönderin.







3 GİRİŞ

kesintisiz güç desteği sunmak için inverter, solar şarj cihazı ve pil şarj cihazı fonksiyonlarını birleştiren çok fonksiyonlu bir inverter/şarj cihazıdır . Kapsamlı LCD ekranı, pil şarj akımı, AC/solar şarj cihazı önceliği ve farklı uygulamalara dayalı kabul edilebilir giriş voltajı gibi kullanıcı tarafından yapılandırılabilen ve kolay erişilebilir düğme işlemleri sunar.

3.1 Özellikler

- Saf sinüs dalgası invertörü
- LCD ayarı ile ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için yapılandırılabilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla uygulamalara göre yapılandırılabilir pil şarj akımı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC/Solar Charger önceliği
- Şebeke gerilimine veya jeneratör gücüne uyumlu
- AC iyileşirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük/ Aşırı sıcaklık/ kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı için akıllı pil şarj cihazı tasarımı
- Soğuk çalıştırma fonksiyonu

3.2 Temel Sistem Mimarisi

Aşağıdaki resim , bu invertör/şarj cihazı için temel uygulamayı göstermektedir. Ayrıca eksiksiz bir çalışan sisteme sahip olmak için aşağıdaki cihazları içerir :

- Jeneratör veya Şebeke.
- PV modülleri (Solar Paneller)

Gereksinimlerinize bağlı olarak diğer olası sistem mimarileri için sistem entegratörünüze danışın.

Bu inverter , lamba, fan, buzdolabı ve klima gibi motorlu cihazlar da dahil olmak üzere ev veya ofis ortamındaki her türlü cihaza güç sağlayabilir .





3.3 Ürüne Genel Bakış



- 1. LCD ekran
- 2. Durum göstergesi
- 3. Şarj göstergesi
- 4. Arıza göstergesi
- 5. İşlev düğmeleri
- 6. Güç açma/kapama anahtarı
- 7. AC girişi
- 8. AC çıkışı
- 9. PV (Solar) girişi
- 10. Pil girişi
- 11. Şalter
- 12. RS-232 iletişim portu



13. Anten

4 KURULUM

4.1 Ambalajın Açılması ve Kontrol

Kurulumdan önce lütfen üniteyi inceleyin. Paketin içindeki hiçbir şeyin hasar görmediğinden emin olun. Paketin içinde aşağıdaki öğeleri almış olmalısınız:

- birim x 1
- Kullanım kılavuzu x 1
- DC Sigorta x 1
- Halka terminali x 1
- Gerinim azaltma plakası x 1
- PV tel kapağı x 1
- Vidalar x 4

4.2 Hazırlık

Anteni takma . _



Tüm kabloları bağlamadan önce lütfen aşağıda gösterildiği gibi iki vidayı sökerek alt kapağı çıkarın.





4.3 Ünitenin Montajı

Nereye kurulacağını seçmeden önce aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

- İnvertörü yanıcı yapı malzemeleri üzerine monte etmeyin.
- Sağlam bir yüzeye monte edin
- LCD ekranın her zaman okunmasını sağlamak için bu invertörü göz hizasında kurun.
- Isıyı dağıtmak üzere uygun hava sirkülasyonu için yakl. 2 0 cm yandan ve yakl. Ünitenin üstünde ve altında 50 cm.
- Optimum çalışmayı sağlamak için ortam sıcaklığı 0 °C ile 55 °C arasında olmalıdır .
- Önerilen montaj konumu duvara dikey olarak yapıştırılmalıdır.
- Yeterli ısı dağılımını sağlamak ve kabloları çıkarmak için yeterli alana sahip olmak için diğer nesneleri ve yüzeyleri şemada gösterildiği gibi tuttuğunuzdan emin olun.



SADECE BETON VEYA YANMAYAN BAŞKA YÜZEYLERE MONTAJ İÇİN UYGUN .

3 vidayı vidalayarak monte edin . M4 veya M5 vidaların kullanılması tavsiye edilir.





4.4 Pil Bağlantısı

DİKKAT: Güvenli çalıştırma ve düzenlemeye uygunluk için, akü ile invertör arasına ayrı bir DC aşırı akım koruyucu veya bağlantı kesme cihazı takılması istenir. Bazı uygulamalarda bağlantı kesme cihazı istenmeyebilir, ancak yine de aşırı akım korumasının kurulu olması istenir. Lütfen gerekli sigorta veya kesici boyutu için aşağıdaki tablodaki tipik amper değerine bakın.

UYARI! Tüm kablolama kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

UYARI! Akü bağlantısı için uygun kablo kullanılması sistem güvenliği ve verimli çalışması için çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için lütfen aşağıdaki gibi önerilen uygun kabloyu kullanın.

Önerilen pil kablosu boyutu :

modeli	Tel Boyutu	Kablo (mm ²)	Tork değeri (maks)
3KW/5KW	1 x 2AWG	35	2 Nm

Pil bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Pozitif ve negatif iletkenler için izolasyon manşonunu 18 mm çıkarın.
- 2. Uygun bir sıkma aleti ile pozitif ve negatif kabloların ucuna yükleme bağı halkaları yerleştirmeyi önerin.
- 3. Aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibi, verilen vidalarla gerilim azaltma plakasını invertere sabitleyin.





4. Tüm pil paketlerini aşağıdaki çizelgeye göre bağlayın.





5. Ekle _ akü kablolarını invertörün akü konektörlerine düz bir şekilde takın ve cıvataların saat yönünde 2 Nm torkla sıkıldığından emin olun . Hem aküdeki hem de inverter/şarjdaki polaritenin doğru şekilde bağlandığından ve iletkenlerin doğru olduğundan emin olun. pil terminallerine sıkıca vidalanmıştır. Önerilen araç: #2 Pozi Tornavida



6. Kablo bağlantısını sağlam bir şekilde sabitlemek için kablo bağı ile kabloları invertere sabitleyebilirsiniz.









4.5 AC Giriş /Çıkış Bağlantısı

DİKKAT!! AC giriş güç kaynağına bağlamadan önce lütfen invertör ve AC giriş güç kaynağı arasına **ayrı** bir AC devre kesici kurun . Bu, invertörün bakım sırasında güvenli bir şekilde bağlantısının kesilebilmesini ve AC girişinin aşırı akımından tamamen korunmasını sağlayacaktır. AC kesicinin önerilen özelliği 3KW için 32A ve 5KW için 50A'dır .

DİKKAT!! "IN" ve "OUT" işaretli iki terminal bloğu vardır. Lütfen giriş ve çıkış konektörlerini yanlış BAĞLAMAYIN.

UYARI! Tüm kablolama kalifiye bir personel tarafından yapılmalıdır.

UYARI! AC giriş bağlantısı için uygun kablonun kullanılması sistem güvenliği ve verimli çalışması için çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için lütfen aşağıdaki gibi önerilen uygun kablo boyutunu kullanın.

AC telleri için önerilen kablo gereksini	ni
--	----

modeli	ölçer	Kablo (mm ²)	Tork Değeri
ЗКW	12 AWG	4	1.2 Nm
5KW	10 AWG	6	1.2 Nm

AC giriş/çıkış bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. AC giriş/çıkış bağlantısı yapmadan önce DC koruyucuyu veya ayırıcıyı açtığınızdan emin olun.
- 2. Altı iletken için yalıtım manşonunu 10 mm çıkarın. Ve L fazını ve nötr iletken N 3 mm'yi kısaltın.
- 3. AC giriş kablolarını terminal bloğunda belirtilen kutuplara göre yerleştirin ve terminal vidalarını sıkın . Önce PE koruyucu iletkeni () bağladığınızdan emin olun ⊕.
 - ⊖→Toprak (sarı-yeşil)
 - L→LINE (kahverengi veya siyah)
 - N→Nötr (mavi)





UYARI:

Üniteye kabloyla bağlamayı denemeden önce AC güç kaynağının bağlantısının kesildiğinden emin olun .

4. Ardından, yerleştirin AC çıkış kablolarını terminal bloğunda belirtilen kutuplara göre yapın ve terminal vidalarını sıkın . Önce PE koruyucu iletkeni () bağladığınızdan emin olun .

```
➡→Toprak (sarı-yeşil)
L→LINE (kahverengi veya siyah)
N→Nötr (mavi)
```





5. Kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

DIKKAT: Devrelerin içindeki soğutucu gazın dengelenmesi için yeterli zamana sahip olması gerektiğinden, klima gibi cihazların yeniden başlatılması için en az 2~3 dakika gereklidir. Elektrik kesintisi meydana gelir ve kısa sürede düzelirse bağlı cihazlarınıza zarar verir. Bu tür bir hasarı önlemek için lütfen kurulumdan önce klima üreticisinin zaman geciktirme işleviyle donatılmış olup olmadığını kontrol edin. Aksi takdirde, bu invertör/şarj cihazı aşırı yük arızasını tetikler ve cihazınızı korumak için çıkışı keser, ancak bazen yine de klimanın dahili hasar görmesine neden olur.

4.6 PV Bağlantısı (SOLAR PANEL BAĞLANTISI)

DİKKAT: PV modüllerine bağlamadan önce lütfen inverter ve PV modülleri arasına **ayrı** bir DC devre kesici kurun.

UYARI! PV modül bağlantısı için uygun kablonun kullanılması sistem güvenliği ve verimli çalışması için çok önemlidir. Yaralanma riskini azaltmak için lütfen aşağıdaki gibi önerilen uygun kablo boyutunu kullanın.

modeli	Tel Boyutu	Kablo (mm ²)	Tork değeri (maks)
3KW/5KW	1 x 12AWG	4	1.2 Nm

PV Modül Seçimi:

Uygun PV modüllerini seçerken lütfen aşağıdaki parametreleri dikkate aldığınızdan emin olun:

- 1. PV modüllerinin açık devre voltajı (Voc). İnverterin maksimum PV açık devre geriliminden büyük olmamalıdır..
- 2. PV modüllerinin açık devre voltajı (Voc), AKÜ lerin minimum voltaj değerinden yüksek olmalıdır.

INVERTER MODELI	3KW	5KW
Maks. PV Dizisi Açık Devre Gerilimi	500 Vdc	
PV Dizi MPPT Gerilim Aralığı	120Vdd	c~450Vdc

Buradaki örnekte 300 W lık PV SOLAR panel örnek alınmıştır . Yukarıdaki iki maddeyi değerlendirdikten sonra, önerilen modül konfigürasyonları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

	GÜNEŞ PANELİ GİRİŞİ	Panal cavier	Toplam giriş	Toplam V oc
	(Min. seri: 6 adet, max. seri: 11 adet)		gücü	
ÖRNEK GÜNES	6 adet seri	6 adet	1800W	252 Vdc
	7 adet seri	7 adet	2100W _	294Vdc
REFERANSI	8 adet seri	8 adet	2400W	336 Vdc
asağıda verilmistir.:	9 adet seri	9 adet	2700W _	378 Vdc
	1 0 adet seri	10 adet	3000W	420 Vdc
- 300Wp	11 adet seri	11 adet	3300W	462 Vdc
- Vmp: 34 Vdc	6 adet seri ve 2 takım paralel	12 adet	3600W	252 Vdc
- Imp: 8.3A	7 adet seri ve 2 takım paralel	14 adet	4200W	294Vdc
	8 adet seri ve 2 takım paralel	16 adet	4800W	336 Vdc



-Voc: 42 Vdc	9 adet seri ve 2 takım paralel	18 adet	5400W _	378 Vdc
- Isc: 8. 7 A	10 adet seri ve 2 takım paralel	20 adet	6000W	420 Vdc
	11 adet seri ve 2 takım paralel	22 adet	6600W	462 Vdc

Not : Toplam güneş enerjisi Voltaj = Voc* (seri numarasında) < 495 Vdc olmalıdır.

PV Modül Kablo Bağlantısı

PV modül bağlantısını uygulamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Pozitif ve negatif iletkenler için yalıtım manşonunu 10 mm çıkarın.
- 2. Uygun bir sıkma aleti ile pozitif ve negatif kabloların ucuna yükleme bağı halkaları yerleştirmeyi önerin.
- 3. PV kablo kapağını aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi verilen vidalarla invertöre sabitleyin .





4. PV modüllerinden ve PV giriş konektörlerinden gelen kablo bağlantısının doğru polaritesini kontrol edin. Ardından bağlantı kablosunun pozitif kutbunu (+) PV giriş konnektörünün pozitif kutbuna (+) bağlayın. Bağlantı kablosunun negatif kutbunu (-) PV giriş konnektörünün negatif kutbuna (-) bağlayın. İki kabloyu saat yönünde sıkıca vidalayın.

Önerilen alet: 4 mm uçlu tornavida





4.7 Son montaj

Tüm kabloları bağladıktan sonra lütfen aşağıda gösterildiği gibi iki vidayı sıkarak alt kapağı yerine takın.



4.8 APP monitör / kontrol

QR kodunu tarayn, APP'ye yi indirin ve kurun veya ağ ve ağ kurmak ve kayt olmak için **Kurulum Kılavuzuna** bakın. Inverter durumu cep telefonunuzdaki APP tarafından görüntülenecektir.

BU KURULUM KLAVUZUNU <u>www.duhaline.com</u> dan indirebilirsiniz.



DEVREYE ALMA 5

5.1 Güç açık / kapalı



Ünite düzgün bir şekilde kurulduktan ve piller düzgün şekilde bağlandıktan sonra, üniteyi açmak için Açma /Kapama düğmesine (kutunun düğmesinde bulunur) basmanız yeterlidir .

5.2 Çalıştırma ve Gösterge Paneli

Aşağıdaki tabloda gösterilen çalışma ve gösterge paneli, inverterin ön panelindedir. Çalışma durumunu ve giriş/çıkış güç bilgilerini gösteren üç gösterge, dört işlev tuşu ve bir LCD ekran içerir.



LED Göstergesi

LED Göstergesi			Mesajlar
	Yeşil	Sabit Açık	Çıkış şuradaki yardımcı program tarafından desteklenmektedir Hat modu .
- 		Yanıp	Çıkış , pil veya PV tarafından desteklenmektedir pil
		sönüyorsa	modu .
	Yeşil	Sabit Açık	Pil tamamen şarj oldu.
🔆 CHG		Yanıp	Pil sori eluver
		sönüyorsa	
▲ FAULT	kırmızı	Sabit Açık	hata oluşmuştur

LCD Display



	Yanıp sönüyorsa	uyarı durumu oluşmuştur
--	--------------------	-------------------------

Fonksiyon tuşları

Fonksiyon tuşu	Tanım
ESC	Ayar modundan çıkmak için
YUKARI	Önceki seçime gitmek için
AŞAĞI	Sonraki seçime gitmek için
ENTER	Ayar modunda seçimi onaylamak veya ayar moduna girmek için

5.3 LCD Ekran Simgeleri



Simge	İşlev açıklaması					
Giriş Bilgilerimiz _	Giriş Bilgilerimiz					
AC	AC girişini gösterir.					
PV	PV girişini gösterir					
INPUTBATT	Giriş voltajını, giriş frekansını, PV voltajını, şarj akımını belirtin (3K modeller için PV şarj ediliyorsa), şarj cihazı gücü , akü voltajı .					
Konfigürasyon Pr	Konfigürasyon Programı ve Arıza Bilgileri					
	Ayar programını gösterir .					



	Uyarı ve arı	Uyarı ve arıza kodlarını gösterir.			
	Uyarı:	Uyarı: Uyarı koduyla yanıp söner .			
	Arıza:	Arıza:			
Çıktı Bilgileri					
OUTPUTBATTLOAD	Çıkış voltajını, çıkış frekansını, yük yüzdesini, VA cinsinden yükü , W att cinsinden yükü ve boşaltma akımını belirtin.				
Pil I bilgileri					
AGM FLD USER	1. göster 2. 50-74	irim _ pil tür . ve %75-100 arası	nda ve hat mo	odunda şarj durum	ıunu gösterir .
AC modunda, pil s	arj durumunu	gösterecektir.	I		
Durum	Batarya volta	jı	LCD ekran		-41
		liere	Alt çubuk sıra	çık olacak ve diğe	er üç çubuk
Sabit Akım	2~2.0637/10	ucre	sırayla yanıp sönecektir.		
modu / Sabit	2.083 ~ 2.167	7V/hücre	sırayla yanıp sönecektir.		
voltaj modu	> 2 167 V/hü	cre	Alttaki üç çubuk yanar ve üstteki çubuk		
	2.101 1/100		yanıp söner.		
Yüzer mod. Pille	r tam dolu.		4 bar açık ol	acaktır.	
Pli modunda, pli k	apasitesini sur	Botoryo voltoji			ו
		< 1.85V/hücre			
		1.85V/hücre ~ 1	.933V/hücre		
Yûk > %50		1.933V/hücre	~		
		2.017V/hücre			
		> 2.017V/hücre			
		< 1.892V/hücre			
		1.892V/hücre	~		
 Yük < %50		1.975V/hücre			4
		1.975V/hücre	~		
		2.058V/hücre			
l bilgilerini yükle					
OVERLOAD	Aşırı yüklenmeyi gösterir.				



\bigtriangleup	Yük seviyesini %0-24, %25-49, %50-74 ve %75-100 olarak gösterir.			
Ş	%0~%24	%25~49	%50~74	%75~%100
25% 100%				
Mod Çalıştırma I b	pilgileri _			
	Ünitenin şebekeye bağlandığını gösterir.			
	Ünitenin PV paneline bağlandığını gösterir.			
BYPASS	Yükün şebeke güc	ü tarafından sağlanc	lığını gösterir.	
	Yardımcı şarj devresinin çalıştığını gösterir.			
	DC/AC inverter devresinin çalıştığını gösterir.			
İşlemi Kapat _				
	Ünite alarmının devre dışı olduğunu gösterir.			

5.4 LCD Ayarı

ENTER düğmesini 3 saniye basılı tuttuktan sonra ünite ayar moduna girecektir . Ayar programlarını seçmek için "YUKARI " veya "AŞAĞI " düğmesine basın . Ve ardından "ENTER "a basın seçimi onaylamak için düğmesine veya çıkmak için ESC düğmesine basın .



Ayar Programları:

programı	Tanım	Seçilebilir seçenek	
00	Ayar modundan çık	Escape (Çıkış)	
01	Çıkış kaynağı önceliği : Yüke uygulanacak kaynağı önceliğini ayarlamak için kullanılır.	SEBEKE ÖNCELİKLİ (FABRİKA AYARLARINDA BU ŞEKİLDEDİR) OVELİKLİ	Şebeke öncelikli olarak yüklere güç sağlayacaktır. Bu durumda güneş enerjisi ve pil enerjisi, yalnızca şebeke elektriği olmadığında yüklere güç sağlayacaktır. Güneş enerjisi (SOLAR) gücü önceliğe sahiptir Şebeke ; aşağıdaki koşullardan biri oluştuğunda sistemi kompanze eder: - Güneş (SOLAR) enerjisi daha pil şarj gücünden daha az ise. - Güneş enerjisi (SOLAR) mevcut değilse.



		SBU önceliği	Güneş enerjisi birinci öncelik olarak yüklere güç sağlar. Güneş enerjisi invertere bağlı tüm yüklere güç sağlamak için yeterli değilse, aküler sisteme aynı anda enerji sağlar. Bu durumda şebeke, yalnızca akü voltaj değeri UYARI SEVİYESİNİN altına düştüğünde veya program 12'deki ayar noktasına düştüğünde yüklere güç sağlar.
02	Maksimum şarj akımı : Solar ve şebeke şarj cihazları için toplam şarj akımını yapılandırmak için. (Maks. şarj akımı = şebeke şarj akımı + solar şarj akımı)	10 A 10 A 10 A 30A 30A 30A 30A 30A 30A 30A 30	20A 20A 40A 20A 40A 20A 80A 20A 80A 20A 80A 20A 80A 20A 80A 20A 80A 20A 80A 20A 80A
03	AC giriş voltajı aralığı	Elektrikli Ev Aletleri (varsayılan)	Bu seçilirse, kabul edilebilir AC giriş voltajı aralığı 90-280VAC içinde olacaktır. Seçilirse, kabul edilebilir AC giriş voltajı aralığı 170-280VAC aralığında olacaktır.
05	AKÜ Türü	AGM AKÜ (DEFAULT) (VARSAYILAN) (FABRİKA AYARI BUDUR)	SULU AKÜ



		Kullanıcı kendisi	"Kullanıcı Tanımlı" seçilirse, 26,
		tanımlayabilir.	27 ve 29 programlarında akü şarj
			voltajı ve düşük DC kesme voltajı
		UD UDE	ayarlanarak kendiniz bir AKÜ tipi
		(\mathcal{E})	belirleyebilirsiniz
		Yeniden Başlama devre	Yeniden Başlat etkin
		dışıdır (DEFAULT)	
	A	(VARSAYILAN) (FABRİKA	
06	Aşırı yuk oluştugunda otomatik veniden baslatma	AYARI BUDUR)	
	otomaan jonaon başıaana	06 169	0 <u>6</u> LLE
		Yeniden Başlama devre	Yeniden Başlat etkin
		dışıdır (DEFAULT)	
	A	(VARSAYILAN) (FABRİKA	
07	otomatik veniden baslatma	AYARI BUDUR)	
	otornalit jornalor başılarına	0, 224	07 22
		50Hz (DEFAULT)	60Hz
		(VARSAYILAN) (FABRİKA	
09	Çıkış Frekansı _	AYARI BUDUR)	
		09 50.	00 50 Hz
		220V	
			BUDUR)
10	Çıkış Voltajı	10 220×	10 230°
		240V	
		יט כייטי	
		2A	10 A
	Maksimum şebeke şarj		!!
11	Akiili		
	ayar değeri 11'deki	20A	30A (DEFAULT) (VARSAYILAN)
	değerden daha küçükse,		(FABRİKA AYARI BUDUR)
	için program 02'den şarj		
	akımı uygulayacaktır.		



		40A	50A
			50A Ø
		60A	80A
		¦¦ 60A ⊘	80A Ø
		2KW/ 3KW modelinde mevcu	t seçenekler:
		22.0V	22.5V
		23.0V (varsayılan)	23,5V
		24.0V	24.5V
		25.0V	25.5V
12	Program 01'den "SBU önceliği" veya "Solar önceliği "		
	noktası tekrar şebeke kaynağına ayarlanır.		
		5KW modelinde mevout sece	nekler ·
		44V	45V
		46V (varsayılan)	47V
		48V	49V



		50V	51V	
		2 KW/ 3KW modelinde m	nevcut seçenekler :	
		Pil tamamen şarj oldu	24V	
		24.5V	25V	
		25.5V	26V	
	Program 01'den "SBU	26,5V	27V (varsayılan)	
önceliği" veya "Solar Önceliği" seçildiğinde voltaj noktası tekrar akü moduna ayarlanır.	27.5V	28V		
		28,5V	29V	
		5KW modelinde mevcut seçenekler :		
		Pil tamamen şarj oldu	48V	
		49V	50V	
		51V	52V	



		53V	54V (varsayılan)	
		55V	56V	
		57V	58V	
		Bu invertör/şarj cihazı Ha	t, Bekleme veya Arıza modunda	
		çalışıyorsa, şarj kaynağı :	aşağıdaki gibi programlanabilir:	
		Önce ŞEBEKE	Pili önce ŞEBEKE şarj edecektir.	
			Güneş enerjisi, yalnızca şebeke elektriği olmadığında pili şarj edecektir.	
		Önce SOLAR	Pili öncelikle SOLAR (Güneş	
	Sari cihazı kavnağı	IC CCO	enerjisi) şarj edecektir.	
Ċ	önceliği: Şarj kaynağı önceliğini yapılandırmak, konfigüre etmek için		Şebeke sadece güneş enerjisi olmadığında pili şarj edecektir.	
16		SOLAR (Güneş) ve	Güneş enerjisi ve şebeke aynı	
		ŞEBEKE (varsayılan bud	ur) anda pili şarj edecektir.	
		16 SNU		
		Sadece SOLAR (Güneş)) Şebeke mevcut olsun veya	
		1 <mark>6</mark> 858	olmasın, güneş enerjisi tek şarj kaynağı olacaktır .	
		Bu inverter/şarj cihazı Batarya modunda çalışıyorsa sadece		
		güneş enerjisi bataryayı ş	şarj edebilir. Güneş enerjisi varsa ve	
		yeterliyse pili şarj eder.		
		Alarm açık (varsayılah)	Аіагті каран	
18	Alarm kontrolü		¦8 80F ⊘	



19	Varsayılan görüntüleme ekranına otomatik dönüş	görüntüleme ekranına dön (varsayılan)	Seçilirse, kullanıcılar ekranı nasıl değiştirirse değiştirsin, 1 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmadığında otomatik olarak varsayılan görüntüleme ekranına (Giriş voltajı/çıkış voltajı) dönecektir.
		Kalmak En son ekran	Seçilirse, görüntüleme ekranı kullanıcının en son geçiş yaptığı ekran olarak kalır.
20	Arka ışık kontrolü	Arka ışık açık (varsayılan)	arka ışık kapalı
22	Birincil kaynak kesintiye uğradığında bip sesi çıkarır	Alarm açık (varsayılan)	Alarm kapalı
23	Aşırı yük baypas: Etkinleştirildiğinde, pil modunda aşırı yük meydana gelirse ünite hat moduna geçecektir.	Baypas devre dışı (Etkin değil) (varsayılan)	Bypass etkin
25	Arıza kodu KAYIT	Kayıt etkinleştirme (varsayılan)	Kayıt devre dışı
		2 KW/3KW fabrika varsayılan	değeri : 28.2V
26	BULK (HIZLI) şarj voltajı (CV voltajı)	5K.VV Tabrika varsayilan degeri : 56.4V	
		BU ayarı yapabilmeniz için 5. TANIMLAMA YAPMA modunu KW/3KW modeli için 25,0V ile 48.0V ile 61,0V arasıdır . Her	programda KENDİNİZ ı seçmeniz gerekir. Ayar aralığı 2 e 31,5V arası ve 5KW modeli için tıklamada artışı 0.1V'dir.



		2KW/3KW fabrika varsayı	lan değeri: 27.0V	
		F[n 5]		
		5KW fabrika varsayılan de	eğeri: 54.0V	
27	FLOATING (TAMAMLAMA) şarj voltajı	F[⊔ 2]		
		BU ayarı yapabilmeniz için TANIMLAMA YAPMA moc KW/3KW modeli için 25,0 48.0V ile 61,0V arasıdır .	n 5. programda KENDİNİZ dunu seçmeniz gerekir. Ayar aralığı 2 V ile 31,5V arası ve 5KW modeli için Her tıklamada artışı 0.1V'dir.	
		2KW/3KW fabrika varsayı	lan değeri: 21.0V	
		[[]u 50		
		5KW fabrika varsayılan de	eğeri: 42.0V	
29	Düşük DC kesme gerilimi	[[]u 5]		
		BU ayarı yapabilmeniz içiı	n 5. programda KENDİNİZ	
		TANIMLAMA YAPMA mod	dunu seçmeniz gerekir. 2 KW/3KW	
		model ıçın ayar aralığı 21. 42 0V ile 48 0V arasındad	.0V ile 24.0V ve 5kW için ayar aralığı lır. Her tıklamanın artısı 0 1V'dir. Yükün	
		yüzde kaçı bağlı olursa ol	sun, düşük DC kesme gerilimi ayar	
		değerine sabitlenecektir .		
30	Pil eşitleme	Pil eşitleme etkin	Pil eşitleme devre dışı (varsayılan)	
		Program 5'te "SULU AKÜ	" veya "Kullanıcı Tanımlı" seçilmiş ise	
		bu program kurulabilir.		
31	Pil dengeleme voltajı	5KW fabrika varsayılan de	eğeri: 58.4V	
		En 3¦®		
		Ayar aralığı 2KW/3KW mo	odeli için 25,0V ile 31,5V arası ve 5KW	
		modeli için 48.0V ile 61,0	V arasıdır. Her tıklamanın artışı 0.1V'dir.	
33	Pil esitleme süresi		arasındadır. Her tıklamanın artısı	
33	rıı eşineme suresi		5dk'dır.	



		120dk (varsayılan)	Ayar aralığı 5dk ila 900dk	
34	Pil eşitleme zaman aşımı	34 120	arasındadır. Her tıklamanın artışı 5	
			dakikadır.	
		30 gün (varsayılan)	Ayar aralığı 0 ila 90 gündür. Her	
35	Denkleştirme aralığı	32 389	tıklamanın artışı 1 gündür	
		Etkinleştir	Devre Dışı Bırak (varsayılan)	
	Denkleştirmeyi hemen etkinleştir	3 6 8 80	3§ 8d5	
		Program 30'da denkleştirme fonksiyonu etkinleştirilmişse, bu		
36		secilirse, bövlece pil esit	lemevi hemen aktif hale getirilebilir ve	
		L CD ana savfasında "	a " görünecektir "Devre Dısı" secilirse	
		program 35 ayarına bağlı	olarak bir sonraki etkinleştirilmiş	
		eşitleme zamanı gelene ka	adar eşitleme işlevini iptal edecektir. Şu	
		anda LCD ana sayfasında	"C''' görünmeyecektir.	
	Wi Fi SIFIRLAMA (RESETLEME)	Varsaylan	Sifirla (RESET)	
37		∃©¦ dEF		
		WiFi resetlendikten sonra	invertr ROUTER den ayrılır ve WiFi nin	
		yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.		

5.5 Ekran Ayarı

.

LCD ekran bilgileri "UP" veya "DOWN" tuşuna basılarak sırayla değiştirilir. Seçilebilir bilgiler aşağıdaki sırayla değiştirilir:

Giriş voltajı, giriş frekansı, PV voltajı, şarj akımı, şarj gücü, akü voltajı, çıkış voltajı, çıkış frekansı, yük yüzdesi, Watt cinsinden yük, VA cinsinden yük, Watt cinsinden yük, DC deşarj akımı, ana CPU Sürümü.

Seçilebilir bilgi	LCD ekran
	Giriş Voltajı=230V, çıkış voltajı=230V
Giriş voltajı / Çıkış voltajı (Varsayılan Ekran)	



	Giriş frekansı=50Hz
Giriş fFekansı	
	PV voltajı=260V
PV voltajı	
	PV akımı = 2.5A
PV akımı	
	PV gücü = 500W
PV gücü	







	Akü voltajı=25,5V, çıkış voltajı=230V
Akü voltajı ve çıkış voltajı	
	Çıkış frekansı=50Hz
Çıkış frekansı	
	Yük yüzdesi=%70
Yük yüzdesi	
	Bağlı yük 1 kVA'dan düşük olduğunda , VA
	cinsinden yuk xxx VA şeklinde gosteriecektir
VA cinsinden yük	
	Yük 1 kVA'dan (\geq 1KVA) büyük olduğunda , VA
	cinsinden yük x.x kVA şeklinde gösterilecektir.



	Yük 1 kW'tan düşük olduğunda , W'deki yük , aşağıdaki çizelgede olduğu gibi xxx W şeklinde gösterilecektir
Watt cinsinden yük	
	Yük 1 kW'tan (\geq 1KW) büyük olduğunda , W
	cinsinden yük x.x kW şeklinde gösterilecektir
	Akü voltajı=25,5V, deşarj akımı= 8 A
Akü voltajı/DC deşarj akımı	
	Ana CPU sürümü 000 01 .0 9
Ana CPU sürüm kontrolü	



5.6 Çalışma Modu Açıklama

Operasyon modu	syon modu Tanım LCD ekran	
		Şebeke ve PV enerjisi ile şarj etme.
Bekleme modu (Standby Modu) Not: *Bekleme modu (Standby Modu) : İnverter henüz açılmamıştır ancak şu anda	Inverter tarafından çıkış sağlanmaz, ancak yine de pilleri şarj edebilir.	Şebeke tarafından şarj .
invertör AC çıkışı olmadan pili şarj edebilir.		PV enerjisi ile şarj etme.
		AGD
		Şebeke ve PV enerjisi ile şarj etme.
Arıza modu Not: *Arıza modu: Hatalar, dahili sebeplerle ya da aşırı sıcaklık,	Bu durumda PV enerjisi ve sebeke pilleri sari edebilir.	Şebeke tarafından şarj .
çıkışın kısa devre olması gibi harici nedenlerden kaynaklanır.		
		Şarj yok .



Operasyon modu	Tanım	LCD ekran	
	İnverter , şebekeden ve/veya SOLAR dan çıkış gücü sağlayacaktır . Ayrıca hat modunda pili şarj edecektir.		
Hat (LINE) Modu	İnverter , şebekeden	Şebeke tarafından şarj .	
	ve/veya SOLAR dan çıkış gücü sağlayacaktır . Ayrıca hat modunda pili şarj edecektir.	Çıkış kaynağı önceliği olarak "önce güneş" önceliği seçilirse ve güneş enerjisi yükü sağlamak için yeterli değilse, güneş enerjisi ve şebeke aynı anda birbirini kompanse ederek çıkış gücünü sağlar ve aynı zamanda pili şarj eder.	
		Pil ve PV enerjisinden güç.	
		PV enerjisi yüklere güç sağlayacak ve aynı	
TERS MOD (INVERT MOD)	İnverter, aküden ve PV gücünden çıkış gücü sağlayacaktır.	zamanda pili şarj edecektir.	
		Yalnızca pilden güç.	



5.7 Pil Dengeleme/Eşitleme Açıklaması

Dengeleme işlevi, şarj kontrolörüne eklenir. Asit konsantrasyonunun pilin altında üstten daha fazla olduğu bir durum olan tabakalaşma gibi olumsuz kimyasal etkilerin oluşumunu tersine çevirir. Dengeleme ayrıca plakalar üzerinde birikmiş olabilecek sülfat kristallerinin çıkarılmasına da yardımcı olur . İşaretlenmeden bırakılırsa, sülfatlaşma adı verilen bu durum pilin toplam kapasitesini azaltacaktır. Bu nedenle pilin periyodik olarak eşitlenmesi önerilir.

Denkleştirme/Eşitleme Fonksiyonu Nasıl Uygulanır

Öncelikle LCD ekranından ayar program 30 dan pil eşitleme işlevini etkinleştirmelisiniz. Ardından, bu işlevi cihazda aşağıdaki yöntemlerden biriyle uygulayabilirsiniz:

- 1. Program 35'te eşitleme aralığının ayarlanması.
- 2. Program 36'da hemen aktif eşitleme.

• Ne Zaman Dengelenir/ Eşitlenir

Float aşamasında, ayar eşitleme aralığına (akü eşitleme döngüsü) gelindiğinde veya hemen eşitleme aktif olduğunda, inverter eşitleme (dengeleme) aşamasına girmeye başlayacaktır.



• Şarj süresini ve zaman aşımını eşitleyin/ dengeleyin

Eşitleme aşamasında, kontrolör, pil voltajı pil dengeleme voltajına yükselene kadar pili mümkün olduğunca şarj etmek için güç sağlayacaktır. Ardından, akü voltajını akü dengeleme voltajında tutmak için sabit voltaj regülasyonu uygulanır. Pil, ayarlanan pil eşitleme süresi gelene kadar Eşitleme aşamasında kalacaktır.





Ancak Eşitleme aşamasında, pil eşitleme süresi sona erdiğinde ve pil voltajı pil dengeleme voltajı noktasına yükselmediğinde , şarj denetleyicisi pil eşitleme süresini pil voltajı pil eşitleme voltajına ulaşana kadar uzatır . Akü eşitleme zaman aşımı ayarı bittiğinde akü voltajı hala akü dengeleme voltajından düşükse, şarj kontrolörü eşitlemeyi durduracak ve şamandıra aşamasına dönecektir .

Equalize Voltage Absorption Voltage Float Voltage	BULK	Equalize Charging Timeout	



5.8 Arıza Referans Kodu

Hata kodu	Arıza Olayı	Simge açık
01	İnverter kapalıyken fan kilitli	
02	Aşırı sıcaklık	
03	Pil voltajı çok yüksek	
04	Pil voltajı çok düşük	
05	inverter bileşenleri tarafından çıkış kısa devresi veya aşırı sıcaklık algılanmıştır	
06	Çıkış voltajı çok yüksek.	
07	Aşırı yüklenme zaman aşımı/ Uzun süre aşırı yüklenme	
08	DC BUS voltajı çok yüksek	
09	BUS yumuşak yolverme başarısız oldu	
51	Aşırı akım veya dalgalanma	
52	DC BUS voltajı çok düşük	J.J.
53	İnverter yumuşak başlatma başarısız	
55	AC çıkışında aşırı DC voltajı	
57	Akım sensörü hatasu	
58	Çıkış voltajı çok düşük	
59	PV voltajı sınırlamanın üzerinde	

5.9 Uyarı Göstergeleri

Uyarı Kodu	Uyarı Olayı	Sesli alarm	Simge yanıp sönüyor
01	İnverter açıkken fan kilitli	Her saniyede üç kez bip sesi	
03	AKÜ aşırı şarj edildi.	Her saniyede bir bip sesi	<u>03</u> *
04	Düşük pil	Her saniyede bir bip sesi	<u>[]</u> ⊣_^
07	Aşırı yükleme	Her 0,5'te bir bip sesi eko _	
10	Çıkış gücü düşüşü	Her 3'te iki kez bip sesi saniye _	
15	PV enerjisi düşüktür.	Her 3'te iki kez bip sesi saniye _	
EQ	Pil eşitleme /Dengeleme	Hiçbiri	(E9)A



6 TEMİZLİK VE BAKIM

6.1 Genel bakış

Her FRECON invertörde, fabrika çıkışı olarak tozlanma önleyici kit özelliği fiziksel olarak vardır. . İnverter bu kiti otomatik olarak algılayacak ve dahili sıcaklığı ayarlamak için dahili termal sensörü etkinleştirecektir. Bu kit ayrıca invertörünüzden tozlanmayı önler ve zorlu ortamlarda ürün güvenilirliğini artırır.

6.2 Temizleme ve Bakım

Adım 1: Lütfen inverterin yan tarafındaki vidaları saat yönünün tersine gevşetin.

Adım 2: Ardından, toz geçirmez kasa çıkarılabilir ve aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi hava filtresi köpüğü çıkarılabilir.



Adım 3: Hava filtresi köpüğünü ve toz geçirmez kasayı temizleyin. Boşluktan sonra toz kitini tekrar invertere monte edin.

DİKKAT: Toz önleme kiti her ay tozdan temizlenmelidir.



7 ÖZELLİKLER

Tablo 1 Hat (LINE) Modu Özellikleri

HAT (LINE) MODU	3KVA/3KW	5KVA /5KW		
Giriş Voltajı Dalga Formu	Sinüzoidal (yardımcı program veya jeneratör)			
Nominal Giriş Voltajı	23	OVac		
Düşük Kayıp Voltaj	170Vac± 90Vac±7\	170Vac±7V (UPS); 90Vac±7V (Cihazlar)		
Düşük Kayıp Dönüş Gerilimi	180Vac : 100Vac ±7	⊧7V (UPS); ′V (Cihazlar)		
Yüksek Kayıp Gerilimi	280\	/ac±7V		
Yüksek Kayıp Dönüş Gerilimi	270\	/ac±7V		
Maks AC Giriş Voltajı	30	0Vac		
Nominal Giriş Frekansı	50Hz / 60Hz (O	tomatik algılama)		
Düşük Kayıp Frekansı	40:	±1Hz		
Düşük Kayıp Dönüş Frekansı	42±1Hz			
Yüksek Kayıp Frekansı	65:	65±1Hz		
Yüksek Kayıp Dönüş Frekansı	63:	±1Hz		
Çıkış Kısa Devre Koruması	Şi	alter		
Verimlilik (Hat –LINE Modu)	>%95(Nominal R	yükü, pil tam şarjlı)		
Transfer zamanı	10 ms tipik (UPS); 20ms tipik (Cihazlar)			
Çıkış gücü düşüşü: AC giriş voltajı 170V'a düştüğünde, çıkış gücü düşer.	Output Power Rated Power 50% Power 90V 170V 280V Input Voltage			



Tablo 2 İnverter Modu Özellikleri

INVERTER MODU	3KVA/3KW	5KVA /5KW
Nominal Çıkış Gücü	3KVA/3KW	5KVA/5KW
Çıkış Gerilimi Dalga Formu	Saf sinu	ıs dalgası
Çıkış Voltajı Regülasyonu	230V	′ac±%5
Çıkış frekansı	50	OHz
Pik Verimliliği	9	4 %
Aşırı yükleme koruması	5s@≥150% yük; 10	0s@110%~150% yük
Aşırı yükleme kapasitesi (SURGE Kapasitesi)	5 saniye boyunca anma gücünün iki katını verebilir.	
Nominal DC Giriş Voltajı	24Vdc	48Vdc
Soğuk Başlatma Gerilimi	23.0Vdc	46.0Vdc
Düşük DC Uyarı Voltajı		
@ yük < % 50	2 3 .0Vdc	46 .0Vdc
@ yük ≥ %50	2 2 . 0Vdc _	44 . 0Vdc _
Düşük DC Uyarı Dönüş Gerilimi		
@ yük < % 50	23. 5 Vdc	47 .0Vdc
@ yük ≥ %50	23 . 0Vdc _	46 . 0Vdc _
Düşük DC Kesme Gerilimi		
@ yük < % 50	21. 5 Vdc	43 0,0Vdc
@ yük ≥ %50	21 . 0Vdc _	42 . 0Vdc _
Yüksek DC Geri Kazanım Gerilimi	32Vdc	62Vdc
Yüksek DC Kesme Gerilimi	33Vdc	63Vdc
Yüksüz Güç Tüketimi	< 3 0W	< 40 W



Tablo 3 Şarj Modu Özellikleri

Yardımcı Şarj Modu				
İNVE	RTER MODELİ	3KVA/3KW	5KVA/5KW	
Şarj Algoritma	SI	3 -/	Adım	
AC Sari Akımı	(Make)	80 Amper	60 Amper	
	(WIANS)	@V _{I/P} =230Vac	@V _{I/P} =230Vac	
Toplu Şarj	Su basmış pil	29.2	58.4	
Gerilimi	AGM / Jel Akü	28.2	56.4	
Yüzer Şarj Ger	ilimi	27Vdc	54Vdc	
Şarj Eğrisi MPPT Solar Sa	ri Modu	2.43Vdc (2.35Vdc 2.25Vdc T0 T1 + 10 ⁺ T0, minimum 10mine Bulk (Constant Current) Absorptio	voltage voltage maximum Rire n n tage) (Fioating)	
İNVERTER MO	DELİ	3KVA/3KW	5KVA /5KW	
Maks. PV Diz Gücü	i (Solar Panel dizisi)	4000 W	6000 W	
PV Dizi (Soalı Aralığı	^r Panel) MPPT Gerilim	120~450Vdc		
Maks. PV Dizis	i Açık Devre Gerilimi	495 Vdc		
Maksimum Şar (AC şarj cihazı şarj cihazı)	j Akımı artı güneş enerjisi	60Amp	80Amp	

Tablo 4 Genel Özellikler

	3KVA/3KW	5KVA/5KW
Güvenlik Sertifikası	CE	
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-10°C ila 50°C	
Depolama sıcaklığı	-15°C~ 60°C	
Nem _	%5 ila %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	
Boyut (D *G*Y), mm	1 1 0 x 309 x 3 55	11 0*309*415
Net ağırlık / kilogram	7.1	9. 6



8 SORUN GIDERME

Sorun	LCD/LED/Zil	Açıklama / Olası neden	Ne yapalım	
Başlatma işlemi sırasında inverter otomatik olarak kapanıyorsa	LCD/LED'ler ve buzzer sinyali 3 saniye boyunca aktif olacak ve ardından kapanacaktır.	Akü voltajı çok düşük (<1.91V/Hücre)	1. Pili yeniden şarj edin . 2. Pili değiştirin .	
Güç açıldıktan sonra yanıt yoksa	Gösterge yokur. Ekran gelmiyordur	1. Akü voltajı çok düşük. (<1.4V/Hücre) 2. Dahili sigorta atmış olabilir	 Sigortayı değiştirmek için servis ile iletişime geçin. Pili yeniden şarj edin . Pili değiştirin . 	
Şebeke ve / veya Solar var ama İnverter pil modunda çalışıyor .	LCD'de giriş voltajı 0 olarak görünüyor ve yeşil LED yanıp sönüyor .	jiriş voltajı 0 brünüyor ve O yanıp . Giriş korumaları devreye girmiş olabilir. AC kesicinin devre girmediğini ve AC kablolarının iyi bağ bağlanmadığını ko		
	Yeşil LED yanıp sönüyor .	Yetersiz kalitede giriş AC gücü (Şebeke ya da Jeneratör)	 AC kablolarının çok ince ve/veya çok uzun olup olmadığını kontrol edin . Jeneratörün (varsa) iyi çalışıp çalışmadığını veya giriş voltajı aralığı ayarının doğru olup olmadığını kontrol edin. (UPS →Cihazı) 	
	Yeşil LED yanıp sönüyor .	Çıkış " SOLAR ÖNCELİKLİ " olarak ayarlanmış olabilir.	Çıkış kaynağı önceliğini ŞEBEKE ÖNCELİKLİ olarak değiştirin.	
İnverter açıldığında , dahili röle tekrar tekrar açılır ve kapanır .	LCD ekran ve LED'ler yanıp sönüyor durumdadır.	Pil bağlantısı kesilmiştir.	Akü kablolarının iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin .	
Buzzer sürekli bip	Arıza kodu 07	Aşırı yükleme hatası. İnverter %110 aşırı yükte ve süre dolmuştur	Bazı ekipmanları kapatarak invertere bağlı yükü azaltın .	
	Arıza kodu 05	Çıkış kısa devre edilmiş olabilir.	Kabloların iyi bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin ve anormal yüklenme varsa ve kısa devre varsa kaldırın .	
		İnverteri iç sıcaklığı 120° C'nin üzerine çıkmış olabilir.	Invertrin hava akışının engellenip engellenmediğini	
	Arıza kodu 02	İnverter bileşeninin iç sıcaklığı 100°C'nin üzerinde .	veya ortam sıcaklığının çok yüksek olup olmadığını kontrol edin.	
kırmızı LED yanar .	Arıza kodu 03	Pil aşırı şarjlı olabilir _	Servise geri dönün .	
		Akü voltajı çok yüksek olabilir	Pillerin özellikleri ve pil adedinin gereksinimleri karşılamaya yetiyor olup olmadığnı kontrol edin.	
	Arıza kodu 01	Fan hatası	Fanı değiştirin.	
	Arıza kodu 06/58	Çıkış anormal (İnverter voltajı 190Vac'ın altında veya 260Vac'ın üzerinde)	ın 1. Bağlı yükü azaltın. 2. Servisi arayın	
	Arıza kodu İnverterin içinnde bir komponent 08/09/53/57 arızalı		Serivisi arayın.	



	Arıza kodu 51	Aşırı akım veya dalgalanma.	Ünitevi veniden baslatın
	Arıza kodu 52	Bara voltajı çok düşük .	hata tekrar olursa lütfen servisi arayın
	Arıza kodu 55	Çıkış voltajı dengesiz .	



9 Ek: Yaklaşık Yedekleme Zaman Tablosu

modeli	Yük (VA)	Yedekleme Süresi @ 24 Vdc 100Ah	Yedekleme Süresi @ 24 Vdc 200Ah
		(dk)	(min)
3KW	300	4 50	110 1
	600	22 3	52 6
	900	12 4	30 4
	1200	9 6	22 8
	1500	6 9	16 5
	1800	5 7	12 7
	2100	4 9	10 9
	2400	3 6	95
	2700	3 2	7 5
	3000	29	6 8

modeli	Yük (VA)	Yedekleme Süresi @ 48Vdc 100Ah	Yedekleme Süresi @ 48Vdc 200Ah
		(min)	(min)
5KW	500	61 4	128 9
	1000	26 9	61 4
	1500	15 9	40 3
	2000	11 2	27 2
	2500	9 1	21 6
	3200	7 7	18 3
	3500	6 6	14 2
	4000	5 1	11 3
	4500	4 5	10 1
	5000	4 1	9 1

Not: Yedekleme süresi pilin kalitesine, pilin yaşına ve pil tipine bağlıdır.

Pillerin özellikleri , farklı üreticilere göre değişiklik gösterebilir .





DUHALINE Elektrik Elektronik Mühendislik ve Dan. Hizm. San. ve Tic.Ltd. Sti. www.duhaline.com info@duhaline.com

GSM: +90 530 3972383 Tel: +90 212 8520505